

# Taburetter OCTOPUS med fodring og hjul



**Octopus Omega**  
 • Model nr.: 30 2 004 9 1 00  
 • Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design  
 • Sædehøjde: 8 mellem

**Lagerføres som standard i farverne:**



**Octopus - Alfa**  
 • Model nr.: 30 2 003 9 1 00  
 • Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design  
 • Sædehøjde: 8 mellem

**Octopus - Omega**  
 • Model nr.: 30 2 004 9 1 00  
 • Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design  
 • Sædehøjde: 8 mellem

**Octopus - Gamma**  
 • Model nr.: 30 2 330 9 1 00  
 • Sæddel med læderpolstret koldskum, med Easy sædemekanisme Global-Design  
 • Sædehøjde: 7 mellem

**Octopus - Zeta**  
 • Model nr.: 30 2 005 9 1 00  
 • Mopet-sæddel med polstret koldskum  
 • Sædehøjde: 7 mellem

**Octopus - Dalton**  
 • Model nr.: 30 2 006 9 1 00  
 • Sæddel i PU-skum  
 • Sædehøjde: 7 mellem

**Octopus - Sigma**  
 • Model nr.: 30 2 001 9 1 00  
 • Sæde i formstøbt PU skum  
 • Sædehøjde: 6 mellem

**Octopus - Kappa**  
 • Model nr.: 30 2 002 9 1 00  
 • Sæde i formstøbt plast  
 • Sædehøjde: 6 mellem

**Octopus - Beta**  
 • Model nr.: 30 2 120 9 1 00  
 • Sæde med polstret koldskum  
 • Sædehøjde: 6 mellem

**Octopus - Micro**  
 • Model nr.: 30 2 251 9 1 00  
 • Micro-sæde med polstret koldskum  
 • Sædehøjde: 6 mellem


## Sædehøjder Alle højder +/- 2 cm

Hvis en taburet har f.eks sædehøjde 4, og der vælges en mellem gaspatron, ses højden i cm. fra gulv til sædet i bund og topstilling her.

Sædehøjde	Høj gaspatron		Mellem gaspatron		Lav gaspatron		Ekstra lav gaspatron	
	Model nr. 62 10 08	Model nr. 62 10 07	Model nr. 62 10 07	Model nr. 62 10 07	Model nr. 62 10 06	Model nr. 62 10 06	Model nr. 62 10 05	Model nr. 62 10 05
1	63	89	55	74	46	59	40	47
2	70	96	61	80	48	59	46	53
3	70	96	61	80	52	65	46	53
4	54	80	46	65	37	50	31	38
5	64	90	56	75	47	60	41	48
6	61	87	53	72	44	57	38	45
7	71	97	63	82	54	67	48	55
8	67	93	59	78	50	63	44	51
9	50	76	42	61	33	46	27	34
10	57	83	49	68	40	52	34	41
11	66	92	58	77	49	62	43	50
12	55	81	47	66	38	51	32	39
13	62	88	54	73	45	58	39	46



## Tilbehør



625002 - Fodring, lakeret D:480mm  
 625001 - Fodring, lakeret D:400mm

625076 - Fodring, forkromet D:480mm  
 625075 - Fodring, forkromet D:400mm

625099 - Fodkrydsring Octopus, sort  
 625098 - Fodkrydsring Octopus, forkromet

622028 - Glidesko Prestige f/alu-kryds  
 616009 - Glidesko for stål-kryds

622000 - 75 mm drejehjul u/bremse  
 622001 - 75 mm drejehjul m/bremse

622004 - 75 mm dobbelt drejehjul u/bremse  
 622005 - 75 mm dobbelt drejehjul m/bremse

622025 - 50 mm dobbelt-hjul, gummibane f/stålkryds

622020 - 50 mm dobbelt-hjul, gummibane f/alu-kryds

625005 - Ryglæn plast, oval, med beslag

625275 - Ryglæn polstret, stor, med beslag

625090 - Armlæn universal, sæt  
 625004 - Fodbojle, lakeret universal

625000 - Ekstra hylde

616002 - Værktøjskuffe