

Taburetter OCTOPUS med hjul



Octopus Omega
 • Model nr.: 30 2 004 9 0 00
 • Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
 • Sædehøjde: 8 mellem

Lagerføres som standard i farverne:

Mirofiber:	Kunstlæder:	Stof:



Octopus - Alfa
 • Model nr.: 30 2 003 9 1 00
 • Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
 • Sædehøjde: 8 mellem



Octopus - Omega
 • Model nr.: 30 2 004 9 1 00
 • Formstøbt sæde i PU-skum, med Easy sædemekanisme Global-Design
 • Sædehøjde: 8 mellem



Octopus - Gamma
 • Model nr.: 30 2 330 9 1 00
 • Sædel med læderpolstret koldskum, med Easy sædemekanisme Global-Design
 • Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Zeta
 • Model nr.: 30 2 005 9 1 00
 • Mopet-sædel med polstret koldskum
 • Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Dalton
 • Model nr.: 30 2 006 9 1 00
 • Sædel i PU-skum
 • Sædehøjde: 7 mellem



Octopus - Sigma
 • Model nr.: 30 2 330 9 1 00
 • Sæde i formstøbt PU skum
 • Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Kappa
 • Model nr.: 30 2 002 9 1 00
 • Sæde i formstøbt plast
 • Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Beta
 • Model nr.: 30 2 120 9 1 00
 • Sæde med polstret koldskum
 • Sædehøjde: 6 mellem



Octopus - Micro
 • Model nr.: 30 2 251 9 1 00
 • Micro-sæde med polstret koldskum
 • Sædehøjde: 6 mellem


Sædehøjder Alle højder +/- 2 cm

Hvis en taburet har f.eks sædehøjde 4, og der vælges en mellem gaspatron, ses højden i cm. fra gulv til sædet i bund og topstilling her.


Sædehøjde	Høj gaspatron		Mellem gaspatron		Lav gaspatron		Ekstra lav gaspatron	
	Model nr. 62 10 08	Model nr. 62 10 07	Model nr. 62 10 07	Model nr. 62 10 06	Model nr. 62 10 06	Model nr. 62 10 05	Model nr. 62 10 05	
1	63	89	55	74	46	59	40	47
2	70	96	61	80	48	59	46	53
3	70	96	61	80	52	65	46	53
4	54	80	46	65	37	50	31	38
5	64	90	56	75	47	60	41	48
6	61	87	53	72	44	57	38	45
7	71	97	63	82	54	67	48	55
8	67	93	59	78	50	63	44	51
9	50	76	42	61	33	46	27	34
10	57	83	49	68	40	52	34	41
11	66	92	58	77	49	62	43	50
12	55	81	47	66	38	51	32	39
13	62	88	54	73	45	58	39	46




Tilbehør




625002 - Fodring, lakeret D:480mm
625001 - Fodring, lakeret D:400mm




625076 - Fodring, forkromet D:480mm
625075 - Fodring, forkromet D:400mm




625099 - Fodkrydsring Octopus, sort
625098 - Fodkrydsring Octopus, forkromet




622028 - Glidesko Prestige f/alukeyds
616009 - Glidesko for stålkrud




622000 - 75 mm drejehjul u/bremse
622001 - 75 mm drejehjul m/bremse




622004 - 75 mm dobbelt drejehjul u/bremse
622005 - 75 mm dobbelt drejehjul m/bremse




622025 - 50 mm dobbelthjul, gummibane f/stålkrud




622020 - 50 mm dobbelthjul, gummibane f/alukeyds




625005 - Ryglæn plast, oval, med beslag




625275 - Ryglæn polstret, stor, med beslag



625090 - Armlæn universal, sæt
625004 - Fodbojle, lakeret universal



625000 - Ekstra hylde



616002 - Værktøjskuffe